



**DŘEVODÍLO
ROUSÍNOV**

DŘEVODÍLO Rousínov
výrobní družstvo

Lípová 1242/2b
68301 Rousínov

IČ: 00030597
DIČ: CZ00030597

Firma je zapsaná u krajského
soudu v Brně pod značkou
DrXXXVIII 58

+420 513 033 036
info@drevodilo-rousinov.cz

www.drevodilo-rousinov.cz

Návod k ošetřování nábytku

Platí pro masiv, dýhu, LTD, HPL, lakovaný nábytek

K odstranění prachu a lehkého znečištění nábytku použijte hadřík z materiálu nepouštějícího vlákna (např. bavlna, mikrovlákno nebo jelenice), velmi slabě navlhčeného vodou s několika kapkami čirého saponátu na nádobí na vlhkost odpovídající vlhkosti lidské ruky. Ošetřovanou plochu nábytku otřete lehce, nikoliv však až do mokra, a okamžitě poté vytřete nábytek do sucha suchým hadříkem. Při vytírání matných ploch nepoužívejte silný tlak na hadřík, jinak by mohlo dojít k nevratnému vyleštění ploch nábytku.

Při silnějším znečištění lze použít větší množství saponátu, nikoliv však koncentrovaného. Nábytek musí být ošetřován bez použití tlaku a následně očištěn hadříkem s čistou vodou. Ta musí být okamžitě setřena suchým hadříkem. U dokončení nábytku na otevřené póry je třeba zejména odstranit vlhkost z pórů, a to vytřením suchým hadříkem tahy ve směru pórů.

Při použití ostatních komerčních prostředků na čištění nábytku je nutno dodržovat návod výrobce. Doporučujeme Vám, abyste si takový prostředek před použitím nejprve vyzkoušeli na méně viditelné ploše nábytku. Použití olejových politur, oživovacích olejů a jiných přípravků obsahujících oleje nedoporučujeme ani na nábytek lakovaný matným lakem, neboť dojde k jeho nerovnoměrnému vyleštění. Čistící prostředky nesmí obsahovat polymery. Rovněž nesmí být použity prostředky obsahující abraziva (brusné a leštící pasty, prášky a jiné látky schopné poškrábat plochu nábytku). Změna textury, drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady u dřevěných částí nábytku nejsou závadou, ale naopak dokladem přírodního charakteru dřeva. Barevné odlišnosti dřevěných částí jsou způsobeny rozdílnou schopností dřeviny absorbovat dokončovací materiál.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé přirozeným opotřebením nábytku, dlouhodobým vystavením vody, vystavením teplotě nad 35°C, vysokou vlhkostí nad 60 %, či naopak vlhkostí pod 40%, vysokým výkyvům vlhkostí či teplot, působení alkoholu, dlouhodobým působením slunečního světla, které má vliv na změnu barevného odstínu dřeva, nesprávnou údržbou, neodbornou manipulací či nepřiměřenými zásahy a čištěním v rozporu s tímto návodem či používáním v rozporu s tím, k čemu jsou prvky běžně určeny. Odkládání horkých, chemicky reaktivních, hmotnostně nevyhovujících a hrubých předmětů je zakázáno. Neposunujte po plochách těžší předměty s ostrými hranami a drsným povrchem. Na pracovních plochách používejte vhodné podložky. Vyvarujte se nárazu tvrdých předmětů do ploch a hran. Dále je nutné respektovat mechanické dimenze nábytkového kování.

Výrobky z plexiskla se nesmí čistit lihem, protože může časem dojít k destrukci materiálu a k bílým skvrnám. Případné znečištění lepidlem, fixem atd. lze odstranit technickým benzínem.

Užívání interiérových částí:

Interiér smí být užíván pouze k účelu, k jakému byl vyroben a určen, a který je obecně znám. Tomuto účelu je uzpůsobena jeho konstrukce a dimenzování. Pokud by uživatel užíval nábytek a truhlářské konstrukce k jinému účelu, než který se u nábytku a truhlářských konstrukcí obecně předpokládá, výrobce neručí za škody vzniklé takovýmto užíváním.