

Návod na používání a ošetřování nábytku

Obecná pravidla používání a ošetřování

K odstranění prachu a lehkého znečištění nábytku použijte hadřík z materiálu nepouštějícího vlákna (např. bavlna, mikrovlákno nebo jelenice), velmi slabě navlhčeného vodou s několika kapkami čírého saponátu na nádobí na vlhkost odpovídající vlhkosti lidské ruky. Ošetřovanou plochu nábytku otřete lehce, nikoliv však až do mokra, a okamžitě poté vytřete nábytek do sucha suchým hadříkem. Při vytírání matných ploch nepoužívejte silný tlak na hadřík, jinak by mohlo dojít k nevratnému vyleštění ploch nábytku.

Při silnějším znečištění lze použít větší množství saponátu, nikoliv však koncentrovaného. Nábytek musí být ošetřován bez použití tlaku a následně očištěn hadříkem s čistou vodou. Ta musí být okamžitě setřena suchým hadříkem. U dokončení nábytku na otevřené póry je třeba zejména odstranit vlhkost z pórů, a to vytřením suchým hadříkem tahy ve směru pórů.

Při použití ostatních komerčních prostředků na čištění nábytku je nutno dodržovat návod výrobce. Doporučujeme Vám, abyste si takový prostředek před použitím nejprve vyzkoušeli na méně viditelné ploše nábytku. Použití olejových politur, oživovacích olejů a jiných přípravků obsahujících oleje nedoporučujeme ani na nábytek lakovaný matným lakem, neboť dojde k jeho nerovnoměrnému vyleštění. Čistící prostředky nesmí obsahovat polymery. Rovněž nesmí být použity prostředky obsahující abraziva (brusné a leštící pasty, prášky a jiné látky schopné poškrábat plochu nábytku). Změna textury, drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady u dřevěných částí nábytku nejsou závadou, ale naopak dokladem přírodního charakteru dřeva. Barevné odlišnosti dřevěných částí jsou způsobeny rozdílnou schopností dřeviny absorbovat dokončovací materiál.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé přirozeným opotřebením nábytku, dlouhodobým vystavením vody, vystavením teplotě nad 35°C, vysokou vlhkostí nad 60 %, či naopak vlhkostí pod 40%, vysokým výkyvem vlhkostí či teplot, působení alkoholu, dlouhodobým působením slunečního světla, které má vliv na změnu barevného odstínu dřeva, nesprávnou údržbou, neodbornou manipulací či nepřiměřenými zásahy a čištěním v rozporu s tímto návodem či používání v rozporu s tím, k čemu jsou prvky běžně určeny. Odkládání horkých, chemicky reaktivních, hmotnostně nevyhovujících a hrubých předmětů je zakázáno. Neposunujte po plochách těžší předměty s ostrými hranami a drsným povrchem. Na pracovních plochách používejte vhodné podložky. Vyvarujte se nárazu tvrdých předmětů do ploch a hran. Dále je nutné respektovat mechanické dimenze nábytkového kování.

Užívání interiérových částí

Interiér smí být užíván pouze k účelu, k jakému byl vyroben a určen, a který je obecně znám. Tomuto účelu je uzpůsobena jeho konstrukce a dimenzování. Pokud by uživatel užíval nábytek a truhlářské konstrukce k jinému účelu, než který se u nábytku a truhlářských konstrukcí obecně předpokládá, výrobce neručí za škody vzniklé takovýmto užíváním.

Nevhodně používaný nábytek

Neodpovídáme za škody vzniklé zejména z poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním. Poškození způsobené zvýšenou nebo sníženou vlhkostí prostředí místností s nábytkem. Mechanická poškození nárazem, nesprávným používáním nebo nesprávným nastavením výšky. Mechanická poškození nadměrným dynamickým zatěžováním nebo hrubým zacházením. Používání výrobku jiným způsobem, než ke kterému je určen. Výrobek může být užíván jen k účelům, pro které je navržen.

Nesedejte, nestoupejte a nevěšete se na stolový nábytek, skříňky, kontejnery, parapetní desky, police apod. Nepřetěžujte nábytek. Pokud není v dokumentaci uvedeno jinak, nosnost jednotlivých polic je 15kg/jednu polici, do maximální délky 60 cm, nad 60 cm nosnost polic bez podpěr úměrně klesá. U zásuvek skříní, kontejnerů a výsuvných rámců je povolené zatížení 15 kg (pokud není uvedeno jinak). U malých zásuvek stolů, nočních stolků a výsuvných polic je povolené zatížení 10 kg. Ve výrobcích neskladujte chemické, zapáchající nebo jinak agresivní látky, pokud k tomuto účelu nejsou vysloveně určeny /např. speciální laboratorní nábytek/.

Pravidla používání a ošetřování pro konkrétní materiály, která jsou nadřazena obecným pravidlům nebo je doplňují

Výrobky s laminovanými povrchy (DTD)

K nutnému čištění by měly být použity šetrné čisticí prostředky, jež neobsahují žádné abrazivní částice, neboť tyto by mohli zapříčinit změnu stupně lesku a tvorbu škrábanců.

Výrobky s povrchovou úpravou umakart, laminát, HPL, kompaktní desky

Materiály jsou lehce udržovatelné a čistitelné. Malá znečištění se dají zpravidla odstranit utřením měkkým, čistým hadříkem a teplou vodou s přidáním mýdla nebo běžného čisticího neabrazivního prostředku například saponátu. Rozsáhlejší znečištění lze odstranit běžnými rozpouštědly na organické bázi, jako je aceton, líc, benzín apod.

Výrobky z masivu/překližky a/nebo z masivních dřív

Dřevo je přírodní materiál proto při kolísání teploty a tlaku podléhá změnám. Na dřevo má nepříznivý vliv nadměrná vlhko, teplo a sluneční záření, při rozmisťování nábytku v interiéru zvažte dostatečný odstup od těchto škodlivých zdrojů. Základem pro dlouhou životnost masivního nábytku je prevence. Proto neumísťujte výrobky z masivu blízko tepelným zdrojům jako jsou kamna, ani blízko zdrojům odšťikující vody, nevystavujte je přímému slunečnímu svitu, Nepokládejte na ně horké kovové, litinové a podobné nádoby. Nepokládejte na ně jídlo. Čištění provádějte suchým hadříkem, nanejvýš mírně navlhčeným s následným okamžitým přetřením suchým hadříkem

Výrobky s povrchovou úpravou lakováním

Nábytek vyrobený z přírodních materiálů jako je masiv nebo dýhovaná DTD časem mění barvu v závislosti na množství světla a v závislosti na chemických změnách ve dřevě. Po dlouhodobém zakrytí některých částí nábytku, dojde k rozdílu barevnosti mezi zakrytou částí a nezakrytou. U nábytku vyrobeného z přírodních materiálů jako je masiv nebo dýhovaná DTD, který je lakován barvou může dojít k vykreslení spojů dřív, masivních lamel nebo prasklinkám těchto spojů v závislosti na chemických změnách ve dřevě a z důvodů změn vlhkosti prostředí. Tyto změny nejsou důvodem k reklamaci nábytku. K odstranění prachu a lehkého znečištění nábytku použijte hadřík z materiálu nepouštějícího vlákna navlhčeného velmi slabě vodou s malou příměsí saponátu na nádoby na vlhkost odpovídající vlhkosti lidské ruky. Poté jemně přetřete suchým hadříkem. Při silnějším znečištění lze použít větší množství saponátu, nikoliv však koncentrovaného. Nábytek musí být ošetřován bez použití tlaku a následně očištěn hadříkem s čistou vodou. Ta musí být okamžitě setřena suchým hadříkem.

Výrobky s povrchovou úpravou olejováním

Dřevěné části nábytku jsou již z výroby ošetřeny kvalitními přírodními oleji. Přesto je potřeba dřevo pravidelně ošetřovat, aby si uchovalo krásný vzhled a aby bylo odolné vlivům prostředí. Údržba povrchů s úpravou olejem je stejná jako při lakovaném nábytku. Nesmí být čištěno saponáty, které vymývají olej a vosk z materiálu. V tomto případě hrozí narušení povrchové celistvosti nátěru a poškození dřeva vodou a mechanickým užíváním. Pro čištění používejte výhradně prostředky určené pro olejové nebo voskované povrchy a držte se návodu výrobce. Pro oživení povrchu je doporučeno v

případě potřeby opakovat nános olejové vrstvy. Musí být dodrženo stejné nebo podobné složení oleje, tvrdooleje nebo případně vosku.

Plexisklo

Výrobky z plexiskla se nesmí čistit lihem, protože může časem dojít k destrukci materiálu a k bílým skvrnám. Případné znečištění lepidlem, fixem atd. lze odstranit technickým benzínem.

Výrobky z požárně odolných materiálů

Výrobky z grenamatu a podobných materiálů jsou vyrobeny za účelem zajištění požární odolnosti. Vlastnosti takových materiálů a z nich vyrobených výrobků neumožňují dodatečné zatěžování a jiné vystavování, které by vedlo k dodatečnému namáhání spojů ve výrobku, na kotvení a na uchycení kování ve výrobku.

Umělý kámen

Nekrájejte nožem přímo na pracovní desce, horké hrnce a jiné kovové či litinové nádoby vždy podkládejte podložkou k tomu určenou. V případě slévání vařící vody do dřezu, ředte ji zároveň puštěnou studenou vodou. Co se týče čištění, na odstranění běžných nečistot použijte mýdlovou vodu nebo běžný saponát. V případě, že nečistoty běžným saponátem odstranit nelze, použijte čisticí prostředky na bázi amoniaku, respektive prostředky určené na odstranění vápenatých usazenin když se vytvoří usazenina vodního kamene. Nikdy nepoužívejte prostředky s obsahem čpavku.

Čalouněné výrobky / výrobky z kůže

Veškeré skvrny a flíčky, které užíváním zákonitě vzniknou, odstraňujeme neprodleně, okamžitě a hned. Pokud je znečištění způsobeno politím, nejdřív odsajeme čistým, suchým, světlým hadříkem veškerou vlhkost. Pak si připravíme roztok z vody a neutrálního mýdla a pomocí houbičky tzv. suchou pěnou čistíme skvrnu od okraje do jejího středu. Používáme jen lehce navlhčený hadřík nebo houbu, tkanina nesmí být promočená. Voda by způsobila změnu barvy čalounění, hlavně dodatečné vysychání by udělalo na potahové látce mapy.

Kůži stačí jednou za týden přetřít vlhkou houbičkou nebo hadříkem a jednou za měsíc vetřít speciální krém nebo pastu na kůži. Každého půl roku je potřeba celkově vyčistit a naimpregnovat. Jen tak bude nábytek potažený kůží i po letech vypadat jako nový a nebudou na něm praskliny ani stopy po častém používání. Speciální přípravky na promazání, čištění a impregnaci kůže jsou běžně na trhu k zakoupení. K dostání jsou i tzv. gummy na vyčištění stop po propiskách. Pozor ale na fixy a lihovky, ty jsou neodstranitelné.